




成品尺寸：103x150mm  
展开尺寸：309x150mm  
材质：128克铜版纸  
颜色：单色印刷





### 智能咖啡秤 通用说明书


### 通用功能





短按  开机


开机中短按 “ ” 去皮


开机中长按 “ ” 关机

开机中双击 “ ” 转换单位




开机中短按 “ ” 开始/暂停计时

开机中长按 “ ” 时间清零


开机中双击 “ ” 模式转换


\* 此按键只能在PR2模式下使用


### PR1智能模式示范




① 放上手冲器具



② 加入适量咖啡粉  
此时显示咖啡粉重量  
加粉完成后手动按“ ”键重量清零





② 清零后开始注水，系统  
自动称重、计时  
按惯用水粉比例冲煮


 符号表示重量自动清零

### PR2手动模式示范

普通模式下，您可以自由通过重量清零、计时、称重等功能实现手冲过程中的计量/计时需求

短按 “ ” 重量清零

短按 “ ” 计时开始/暂停

长按 “ ” 计时清零

### 区域功能

1、**称重区域**

最大量程为2000g

4、**重量单位**

g,ml,oz

2、**计时区域**


最大计时范围9分59秒

5、**USB充电口**


Type-C 充电口

3、**示重区域/充电显示**


充电时屏幕流马灯显示，显示“FULL”为充满状态

\*当屏幕显示  ，则需要充电后使用

### 产品配件



c




d

a、智能咖啡秤1台（以实物为准）

b、硅胶垫1块（以实物为准）

c、USB充电线1枚 TYPE-C

d、说明书一份



a: 硅胶垫

b: 称重区域

### 保修卡

请妥善保管该卡，如若遗失，恕不补发。

· 凭此卡及购物发票（或小票）方可享受保修服务。

· 本产品自售出之日起保修期限为一年。

· 本产品保修期限内出现质量问题免费维修，如因使用不当造成损坏的需适当收取维修费用和零件费用。

· 不属保修范围：

外观损坏；

称重超过最大称量值；

未按说明书规定操作、保管、自行拆卸或维修而造成的损坏；

长期未使用未充电导致电池损坏

合格证

检验员：01

### 注意事项

1、电子秤不防水，请勿水洗及保持充电口干燥

2、电子秤量程为2000g，请勿称量过重物体导致损坏

3、为保持电池寿命，请使用5V/1A充电器，且充电中不能使用

4、电子秤需要在静置的水平面使用

5、咖啡秤零件精密，请勿大力碰撞

若违反以上注意事项导致产品损坏或失准，我司恕不负责相关责任

▲ 基于技术持续改进，产品程序和外观或会更新，请以实物为准，更改内容恕不另行通知。